

Beknopte handleiding / uitleg voor de rookmelder EI 146RF



Waarom moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Het verwisselen van de alkaline (back-up) batterij in een rookmelder is noodzakelijk om jouw veiligheid te waarborgen. Een batterijgevoede melder met een lege, defecte en/of ontbrekende batterij kan geen alarm geven bij dreigend gevaar. In het geval van een netgevoede melder, neemt de back-up batterij het werk over wanneer de stroom uitvalt. Valt de stroom uit en dreigt er gevaar door brand, dan geeft de melder alleen alarm als er een werkende back-up batterij aanwezig is.

Wanneer moet ik de batterij van mijn melder verwisselen?

Zowel de batterij van een batterijgevoede melder als de back-up batterij van een netgevoede melder moet om de 1 á 2 jaar vervangen worden. Verwissel je de batterij niet periodiek, dan zal de melder je hier met een korte pieptoon aan herinneren.

Hoe moet ik mijn melder onderhouden?

Het onderhoud van een rookmelder bestaat uit het stofvrij maken van de melder. Dit doe je eenvoudig door periodiek met een stofzuigermond op een stofzuigerslang rondom het roosterpatroon van de melder te zuigen. Hiervoor hoeft de melder niet van het plafond gehaald te worden. U dient de rookmelder Ei146RF minimaal twee keer per jaar stofvrij te zuigen.

Moet ik mijn melders testen?

Het advies is om de melders regelmatig te testen. Doe dit door de testknop minimaal een aantal keer per jaar in te drukken. Het testen met testgas uit een spuitbus is niet nodig en wordt afgeraden.

Hoe test ik mijn rookmelder?

Je test het geluidssignaal én de werking van een rookmelder door de volgende handelingen uit te voeren:

1. Druk op de testknop van een willekeurige melder.
2. Blijf deze ingedrukt houden totdat je deze en eventuele andere, gekoppelde melders ook in alarm hoort gaan.